

גלאי המתכות הראשון שלי – מדריך למשתמש

***המדריך מתורגם בדיוק לפי שלבי המדריך המצורף בשפה האנגלית

עמוד מספר 1

הערכה מכילה: 1 גלאי מתכות + דיסקיות בדיקה

עמוד מספר 2

התקנת הסוללה: יש צורך במברגה ידנית + 2 סוללות AA (המברגה והסוללות אינם כלולים בערכה)

עמוד מספר 3

כיצד להשתמש בגלאי המתכות? בהתאם לתמונות המוצגות בעמוד המדריך
נורת LED, לחצן הדלקה ON/OFF, רמקול – קיימים שני מצבים: ON- OFF

עמוד מספר 4 – תרגיל מספר 1

הניחו את כל הדיסקיות על הרצפה - הדליקו את הגלאי למצב ON לתחילת הסריקה – כאשר הנורית נדלקת, הדיסקית שנסרקה אינה מכילה מתכת. כאשר הנורית כבויה ונשמע צליל, הדיסקית שנסרקה מכילה מתכת. הפרידו בין הדיסקיות המכילות מתכת והדיסקיות שאינן מכילות מתכת.

עמודים מספר 5+6 – תרגיל מספר 2

כסו את הדיסקיות במעט חול - הדליקו את הגלאי למצב ON לתחילת הסריקה – כאשר הנורית נדלקת, הדיסקית שנסרקה אינה מכילה מתכת. כאשר הנורית כבויה ונשמע צליל, הדיסקית שנסרקה מכילה מתכת. מצאו את הדיסקיות המכילות מתכת.

עמודים מספר 7+8 – תרגיל מספר 3

החביאו דיסקיות בבגדים (בגדים דקים, לדוגמא כיס) - הדליקו את הגלאי למצב ON לתחילת הסריקה, מצאו את הדיסקיות המוחבאות המכילות מתכת, הזמינו את המשפחה והחברים להשתתף במשחק.

עמוד מספר 9 – תרגיל מספר 4

הניחו את הדיסקיות הפוכות על הרצפה כאשר לא ניתן לראות את האיורים, הדליקו את הגלאי למצב ON לתחילת הסריקה – כאשר הנורית נדלקת, הדיסקית שנסרקה אינה מכילה מתכת. כאשר הנורית כבויה ונשמע צליל, הדיסקית שנסרקה מכילה מתכת. מצאו את הדיסקיות המכילות מתכת.

עמוד מספר 10 – תרגיל מספר 5

הפכו את גלאי המתכות לצד האחורי - תוכלו להניח חפצים קטנים שיש בבית ולבדוק האם הם מכילים או עשויים ממתכת. כאשר הנורית נדלקת, הדיסקית שנסרקה אינה מכילה מתכת. כאשר הנורית כבויה ונשמע צליל, הדיסקית שנסרקה מכילה מתכת. מצאו את הדיסקיות המכילות מתכת. כאשר הנורית נדלקת, הדיסקית שנסרקה אינה מכילה מתכת. כאשר הנורית כבויה ונשמע צליל, הדיסקית שנסרקה מכילה מתכת.