



4M4917 – ערכת חשיבה

ערכת שרבוט רוטטת



אנא סרקו את קוד ה-QR לצפייה
בהוראות בשפות שונות.

A. הודעות בטיחות

- קראו הוראות אלה בקפידה ושמרו אותן אצלכם היות שהן מכילות מידע חשוב.
- נדרשים סיוע והשגחה של אדם מבוגר.
- מוצר זה נועד לשימוש על ידי ילדים בני 4 ומעלה.
- ערכה זו והמוצר המוגמר שלה מכילים חלקים קטנים שעשויים לגרום לחנק. הרחיקו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 3.
- על מנת למנוע קצרים חשמליים אפשריים, לעולם אין לגעת במגעים שבתוך מארז הסוללות באמצעות שום סוג של מתכת.
- התקינו סוללות רק לאחר הרכבת הערכה. נדרשת השגחה של אדם מבוגר.
- ערכת השרבוט הרוטטת מייצרת רעידות בידיים שלכם. במידה ואתם חשים אי נוחות כלשהי לאחר פרק זמן ממושך של שימוש, כבו את ערכת השרבוט הרוטטת וצאו להפסקה לפני שאתם ממשיכים.

B. השימוש בסוללות

- מוצר זה מצריך סוללת AAA 1.5 וולט אחד (לא כלולה).
- להשגת התוצאות הטובות ביותר השתמשו תמיד בסוללות טריות וחדשות.
- אנא וודאו שאתם מכניסים את הסוללה עם הקוטביות הנכונה.
- הוציאו את הסוללה מהערכה כאשר המוצר אינו בשימוש.
- החליפו סוללות ריקות מיד על מנת למנוע נזק אפשרי לערכה.
- סוללות נטענות יש להוציא מהערכה טרם טעינתן החוזרת.
- סוללות נטענות יש להטעין מחדש תחת השגחה של אדם מבוגר.
- וודאו כי מגעי החשמל שבמארז הסוללה אינם מקוצרים.
- אין לנסות להטעין מחדש סוללות לא נטענות.

C. הפעלת המוצר



הכניסו סוללת 1.5 AAA וולט אחת לתוך ערכת השרבוט הרוטטת כמתואר באיור. וודאו להכניס את הסוללה בכיוון הנכון (הקצה השטוח של הסוללה תמיד כנגד הקפיץ). נדרשת השגחה של אדם מבוגר.