

משחק קרוסלת כוסות התה הראשון שלי – מדריך למשתמש

***המדריך מתורגם בדיוק לפי שלבי המדריך המצורף בשפה האנגלית

עמודים מספר 5-6

תכולת הערכה: בהתאם לאיורים במדריך המצורף

עמודים מספר 7-8

התקנת הסוללות (מבוגר בלבד): יש צורך במברגה ידנית + 2 סוללות AA (המברגה והסוללות אינם כלולים בערכה) הסירו את המכסה בעזרת המברגה הידנית, הכניסו את 2 הסוללות לפי האיורים והחזירו את המכסה והבריגו בחזרה.

עמודים מספר 11-16

כיצד להשתמש במברגה הידנית: יש לפעול על פי האיורים במדריך באנגלית – המברגה פועלת עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון – הכירו את המברגה וכיצד היא פועלת לפני השימוש הראשוני.

לאחר סיום מלאכת ההרכבה, יש להסיר את החלק הכחול של גוף המברגה ולחבר אותה אל מתקן הקרוסלה על מנת שיוכל לפעול חשמלית. פעלו לפי האיורים במדריך.

עמודים 13-22 התקנה:

פעלו על פי האיורים במדריך ועקבו אחרי מספרי כל חלק על מנת להרכיב את הקרוסלה.

1. הפכו את חלק D1 והכניסו את 4 ברגי C כמוצג
2. השתמשו במברגה (A1+A2+A3) על מנת לחזק את 4 ברגי B במקומם כמוצג באיור.
3. חברו את החלקים E1 ואת E2 יחד. הפכו את E3,D2 ואת (E1+E2) כלפי מטה והכניסו את E2 דרך חלק D2 אל תוך (E1+E2) כמוצג באיור.
4. הפכו את חלק D1 והכניסו את החלקים D4 את D5 במקומם כמוצג, ואז הניחו את החלקים המורכבים מסעיף 3 על הבסיס.
5. הכניסו את D3 אל הבסיס, סובבו מעט נגד כיוון השעון על מנת לנעול את החלק למקומו.
6. הניחו את חלק F1 מעל חלק D3, סובבו את F1 נגד כיוון השעון על מנת לנעול את החלק למקומו.
7. הניחו F2 אל תוך חלק F1
8. חזקו באמצעות המברגה את 4 ברגי B במקומם.
9. קשטו את חלקי D עם המדבקות המצורפות והניחו אותם בתוך הכוסות.

עמודים 17-18 כיצד לשחק:

1. הכניסו את המברגה (A1+A4) אל תוך החלק העליון של D4
2. הדליקו את קרוסלת כוסות התה על ידי החלקת כפתור ההדלקה האדום לאיזה כיוון שתבחרו
3. קרוסלת כוסות התה תסתובב לשני כיוונים שונים